



¡PRECAUCIÓN!

Al instalar este radiador debe sacar el aire (purgar) atrapado en el sistema de enfriamiento.

Consulte este procedimiento en el manual del auto o en el boletín técnico Enf-005

Solicítelo al distribuidor o en internet.

www.runsa-caosa.com.mx



¡PRECAUCIÓN!

Al instalar este radiador debe utilizar el anticongelante adecuado para evitar daños por corrosión que lo pueden picar aún pocos días después de su instalación.

Consulte este procedimiento en el manual del auto o en el boletín técnico Enf-005

Solicítelo al distribuidor o en internet.

www.runsa-caosa.com.mx

Tome en cuenta que muchos anticongelantes no cumplen los estándares de calidad necesarios.